2 x Spots LED

2.5mm²

1 x Réglette LED

2.5mm²

1 x Tableau électrique pré-câblé 5 circuits avec voltmètre, prises USB et prise 12V.
Le tableau comporte des étiquettes adhésives avec pictogrammes.

Exemple de raccordement avec Réfrigérateur à compression (pas dans le kit)

1 x Barrette de raccordement des MASSES (moins batteries)

2 x 6mm²

+ Contact du véhicule (à raccorder uniquement si la tension de l'alternateur n'atteint pas 13.6V)

1mm²

Panneau solaire (pas dans le kit)

Fils 2.5mm² ou 4mm² suivant longueur et puissance du panneau

Raccordement réfrigérateur à absorption. (pas dans le kit)
Afin de raccorder ce type de réfrigérateur sur le 12V, vous devez utiliser un **« kit relais frigo »**.

Fusibles 30A

6mm²

6mm²

Fusibles 40A

Fusibles 40A

1 x Chargeur 15A Victron

6mm²

= moins batteries

Batterie auxiliaire
(batterie décharge lente)

Batterie Moteur 12V ou 24V
(batterie de démarrage)

Câblage d'origine du véhicule (alternateur etc)

Entrée 230V
Socle standard
(Prise P17)

Inter différentiel 40A + disjoncteur 16A

Utilisation 230V
Frigo, chargeur, prise...

Coffret 4 modules

Les batteries, réfrigérateur, panneau solaire et les câbles 230V ne sont pas dans le kit.

SCHEMA INSTALLATION ELECTRIQUE FOURGON AMENAGE avec Entrée Solaire - COMPATIBLE Euro5 Euro6

Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité de la société JPlec
Toute installation électrique doit respecter les normes en vigueurs et doit être réalisée dans le strict respect des règles de sécurité.